


DAHİLİ TELEFON TANITIMI (ALCATEL 4018)



Ses Tuşları:



Hat Kesme tuşu: Bir görüşmeyi sonlandırmak için kullanılır.



Eller Serbest/Hoparlör Tuşu: Bir hat almak veya çağrıyı ahizeyi kaldırmadan cevaplandırmak için kullanılır.

-Eller serbest modunda ya da kulaklık modunda sürekli olarak yanar. (kıs süreli olarak basınız)

-Hoparlör modunda yanıp söner. (uzun süreli olarak basın)



Ses Kapatma/ Gizli tuşu:

-Görüşme yapılıyor; görüştüğünüz kişinin artık sizi duymaması için bu tuşa basınız.

-Telefon beklemede; çağrıları ahizeyi kaldırmadan otomatik olarak yanıtlamak için bu tuşa basınız.



Ses Açma Kapatma Tuşları: Hoparlörün, ahizenin ya da zil ses düzeyini



arttırmak ya da azaltmak için.

Fonksiyon Tuşları:



Mesaj Tuşu:

-Bu tuşun yanıp sönmeye başlaması, yeni bir sesli mesajın ya da yeni bir yazılı mesajın geldiğini haber verir.

- "Mesaj Tuşu" na uzun süreli bastığınızda alt ok tuşu ile aşağı doğru kaydırarak cevapsız çağrı sekmesine girerek en son sizi arayan kişileri görebilirsiniz.



Bis Tuşu: Tuşlanan son numarayı hatırlamak (tekrar aramak) için kullanılır.



OK Tuşu: Programlama ya da yapılandırma sırasında önerilen çeşitli tercih ve seçenekleri geçerli kılmaya olanak sağlar.



Geri Dönüş/Çıkış Tuşu:

-Bir düzeyden bir sonrakine geçmek ya da ana sayfaya geri dönmek için kullanılır.

-Bu tuş aynı zamanda bir karakter girişinin düzeltilmesine olanak sağlar.



Bilgi Tuşu: "Menü" sayfasının fonksiyonları hakkında bilgiler edinmek ve "Kişisel" sayfasının tuşlarını programlamak için kullanılır.



Rehber Tuşu: Kişisel rehberinize ya da ad aracılığıyla aramaya erişmek için rehber tuşu.

Telefon Numaranızın Öğrenilmesi:



-Yön tuşlarıyla aşağı doğru basarak (Ben kimim) sekmesine geliyoruz.



-OK tuşuna basarak telefon numaranızı görüntüleyebilirsiniz.

Arama Esnasında Çağrı Yönlendirilmesi:

-Arama esnasında yönlendirme yapacağınız kişinin numarasını tuşlayıp ahize kapatınız.

Başka Bir Kişinin Gelen Çağrısının Çekilmesi:

- "# 72" yi tuşlayıp, ardından gelen aramasını çekmek istediğiniz numarayı tuşlayın.

Gelen Çağrınızı Başka Bir Numaraya Yönlendirme:

- "# 60" ı tuşlayıp çağrı yönlendirmesi yapmak istediğiniz kişinin numarasını giriniz.

Çağrı Yönlendirme İptali:

- "# 64" ü tuşlayarak da yönlendirmenizi iptal edebilirsiniz.