


DAHİLİ TELEFON TANITIMI (ALCATEL 4028)



Ses Tuşları:



Hat Kesme tuşu: Bir görüşmeyi sonlandırmak için kullanılır.



Eller Serbest/Hoparlör Tuşu: Bir hat almak veya çağrıyı ahizeyi kaldırmadan cevaplandırmak için kullanılır.

-Eller serbest modunda ya da kulaklık modunda sürekli olarak yanar. (kısa süreli olarak basınız)

-Hoparlör modunda yanıp söner. (uzun süreli olarak basın)



Ses Kapatma/ Gizli tuşu:

-Görüşme yapılıyor; görüştüğünüz kişinin artık sizi duymaması için bu tuşa basınız.

-Telefon beklemede; çağrıları ahizeyi kaldırmadan otomatik olarak yanıtlamak için bu tuşa basınız.



Ses Açma Kapatma Tuşları: Hoparlörün, ahizenin ya da zil ses düzeyini arttırmak ya da azaltmak için.



Fonksiyon Tuşları:



Bilgi Tuşu: “Menü” sayfasının fonksiyonları hakkında bilgiler edinmek ve “Kişisel” sayfasının tuşlarını programlamak için kullanılır.



Mesaj Tuşu:

- Bu tuşun yanıp sönmeye başlaması, yeni bir sesli mesajın ya da yeni bir yazılı mesajın geldiğini haber verir.

- “Mesaj Tuşu” na uzun süreli bastığınızda alt ok tuşu ile aşağı doğru kaydırarak cevapsız çağrı sekmesine girerek en son sizi arayan kişileri görebilirsiniz.



Bis Tuşu:

-Tuşlanan son numarayı hatırlamak (tekrar aramak) için kullanılır.

- “Bis Tuşu”na uzun süreli bastığınızda ise en son yaptığınız aramaları görebilirsiniz.

Telefon Numaranızın Öğrenilmesi:


Telefon hattınızın numarası ekrandaki “Bilgi” sayfasında görüntüleyebilirsiniz.



-Sağ ok tuşu yardımıyla Bilgi sayfasına gidin.

-Alt ok tuşu yardımıyla yazıları aşağı kaydırduğunuzda numaranızı görebilirsiniz.

Konuşmak İstedığınız Kişiyi Adı ile Aramak:



İsmin ilk harflerini giriniz. Ardından ‘OK’ tuşuna basınız.



Önerilen listeden arama yapacağınız ismi seçiniz.



Ekranın sağ tarafındaki en alt tuşa basarak kişiyi arayabilirsiniz.

Arama Esnasında Çağrı Yönlendirilmesi:

-Arama esnasında yönlendirme yapacağınız kişinin numarasını tuşlayıp ahize kapatınız.

Başka Bir Kişinin Gelen Çağrısının Çekilmesi:

- “# 72”yi tuşlayıp, ardından gelen aramasını çekmek istediğiniz numarayı tuşlayın.

Gelen Çağrınızı Başka Bir Numaraya Yönlendirme:

- “# 60” ı tuşlayıp çağrı yönlendirmesi yapmak istediğiniz kişinin numarasını giriniz.

Çağrı Yönlendirme İptali:

- “# 64” ü tuşlayarak da yönlendirmenizi iptal edebilirsiniz.